

Inverser le sens de rotation d'un volet roulant

Vous constatez une erreur dans la commande de votre volet : vous appuyez sur la touche « Montée », il descend et réciproquement. Comment inverser le sens de rotation de votre volet et revenir à la normale ? Nous vous présentons dans cette page deux procédures, selon le modèle de votre émetteur.

66 Attention : Avant de commencer, **veillez à ce qu'il n'y ait aucun obstacle**, pouvant entraver le mouvement de votre volet roulant électrique.

Je dispose d'un émetteur 3 boutons

1. Coupez le disjoncteur pendant 7 secondes et rétablissez l'alimentation.

Si vous disposez d'un volet roulant solaire, passez à l'étape 2.

2. Sur l'émetteur principal du volet :

Ouvrez le boîtier de l'émetteur grâce à un tournevis et sortez la pile.

Attendez 3 secondes.

Remettez la pile.

3. Resynchronisez l'émetteur principal du volet :

Appuyez une fois sur « Montée ». **Le volet ne réagit pas.**

Appuyez une seconde fois sur « Montée ». **Le volet descend.**

Appuyez une troisième fois sur « Montée ». **Le volet s'arrête.**

4. Inversez le sens de rotation :

Appuyez sur les boutons « Montée » et « Descente » en même temps.

Restez appuyé sur « Montée » tout en relâchant « Descente ».

Appuyez sur « Descente », le bouton « Montée » toujours appuyé.

Relâchez « Montée » tout en restant sur « Descente ».

Appuyez sur « Montée ».

Relâchez les 2 boutons en même temps. **Le volet acquitte, c'est-à-dire qu'il descend et monte de quelques centimètres.**